

機能	コード	メニューラベル
設定開始	ZZ	 Z Z
初期設定	SO	 S O
USB-HID接続	CNC2	 C N C 2
日本語	PM	 P M
設定終了	ZZ	 Z Z

注意: 上記バーコードの設定が終了しましたら、
クレードル裏面に貼られているBluetoothアドレスバーコードを、読み取ってください。
スキャナのブザーが鳴り、OPTICON の文字が点滅します。設定が完了すると、OPTICON
の文字の点滅が終了し、ブザー音が鳴り、設定が終了します。

機能	コード	メニューラベル
設定開始	ZZ	 Z Z
初期設定	SO	 S O
RS232C接続	CNCR	 C N C R
設定終了	ZZ	 Z Z

注意: 上記バーコードの設定が終了しましたら、
クレードル裏面に貼られているBluetoothアドレスバーコードを、読み取ってください。
スキャナのブザーが鳴り、OPTICON の文字が点滅します。設定が完了すると、OPTICON
の文字の点滅が終了し、ブザー音が鳴り、設定が終了します。